ALMOHADILLA ELÉCTRICA- Modelo HP4032-B

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE MANUAL Y CONSÉRVELAS PARA POSTERIORES CONSULTAS DURANTE LA VIDA DEL PRODUCTO.

Este manual contiene indicaciones importantes en cuanto a la funcionalidad y la seguridad en la instalación, la utilización y el mantenimiento del producto.

Advertencias Generales:

1. Tras haber quitado el envoltorio asegúrese de que el aparato esté íntegro, sin daños visibles que podrían haber sido causados durante el transporte. En caso de duda no utilice el aparato y diríjase a los servicios de Asistencia Técnica autorizados.
2. Antes de conectar el aparato asegúrese de que los datos de la placa corresponden con los de la red eléctrica. La placa está situada en el aparato.
3. No utilice adaptadores, enchufes múltiples y/o alargadores.
4. Este aparato debe utilizarse exclusivamente como almohadilla calentadora y siguiendo siempre las instrucciones de uso. Cualquier otro uso se considerará inadecuado y, por lo tanto, peligroso. El fabricante declina toda responsabilidad por posibles daños que se deriven de un uso inadecuado e incorrecto.
5. El uso de cualquier aparato eléctrico conlleva el cumplimiento de algunas reglas fundamentales. Especialmente las siguientes:
   - No toque nunca el aparato con las manos mojadas o húmedas.
   - No tire ni del cable de alimentación ni del aparato para desenchufarlo de la toma de corriente.
   - No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
6. Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento desconecte el aparato de la red eléctrica desenchufándolo.
7. En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato apáguelo y no lo manipule. Para posibles reparaciones, diríjase a los Servicios de Asistencia técnica autorizados.
8. Para evitar sobrecalentamientos peligrosos se recomienda desenrollar completamente el cable de alimentación y desenchufar el aparato de la red eléctrica cuando no se utilice.
9. No cambie nunca el cable de alimentación de este aparato. Si está dañado, debe tirar el aparato.
10. Cuando decida no utilizar más un aparato de este tipo, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación, tras haberlo desenchufado de la corriente. Se recomienda también dejar inutilizadas aquellas partes del aparato que puedan resultar peligrosas, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato fuera de uso para sus juegos.
11. No sumerja nunca este aparato en agua.
12. Una aplicación prolongada del aparato a temperatura máxima puede provocar quemaduras en la piel. No se duerma con la almohadilla calentadora en funcionamiento. No tire del aparato por el cable de alimentación y no utilice el cable como empuñadura. Este aparato no se puede utilizar en hospitales. No utilice la almohadilla calentadora con enfermos, niños o personas insensibles al calor.

No doblar el aparato durante su uso

No clavar agujas o alfileres

DESCRIPCIÓN DEL APARATO:

1. Almohada de polietileno.
2. Conmutador de 3 temperaturas

DATOS TÉCNICOS DEL APARATO:

Voltaje: 220-240 V
Vatios: 60 W
Dimensiones: 40 x 32 cm.

INSTRUCCIONES DE USO:

IMPORTANTE: Esta almohadilla calentadora dispone de un dispositivo de seguridad que regula automáticamente la temperatura conectando y desconectando la corriente a intervalos regulares. La

temperatura de la almohadilla calentadora es la máxima admitida por las normas CE vigentes para garantizar la seguridad del usuario. El aparato proporciona un calor suave que no es perjudicial.

Modo de uso

Esta almohadilla calentadora tiene un mando de 4 posiciones:
0 apagado.
1 temperatura mínima.
2 temperatura intermedia.
3 temperatura máxima.

Antes de encender la almohadilla calentadora compruebe que el mando esté en la posición 0, y enchúfela a la toma de corriente. Para obtener un calentamiento rápido seleccione la posición 2; transcurridos unos minutos la almohadilla calentadora ya producirá un agradable calor. Colóquela en la parte del cuerpo que desea calentar y seleccione la temperatura que prefiera. No la utilice nunca con animales.

Para obtener un mayor efecto de calentamiento mantenga cubierta la almohadilla calentadora, de modo que el calor no se disperse durante los intervalos de conexión del aparato.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL LAVADO:

La almohadilla calentadora tiene una funda extraíble que se puede lavar en agua templada (40º) una vez extraída de la almohadilla calentadora. Se recomienda lavarla con detergente neutro.

IMPORTANTE: no lave en ningún caso la parte interior del aparato, tampoco en seco.

NO UTILICE LA ALMOHADILLA CALENTADORA SI AÚN ESTÁ HÚMEDA.

CONSERVACIÓN Y COMPROBACIONES PERIÓDICAS:

Cuando no utilice el aparato, guárdelo en un lugar seco y evite apoyar en él objetos pesados. Evite que se formen pliegues. Examine con frecuencia el aparato y el cable flexible para comprobar que no presenten señales de desgaste o deterioro. En caso de presentarse estas señales o en caso de mal funcionamiento, lleve el aparato a cualquier Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

El aparato ha sido fabricado conforme a las normativas vigentes de productos electromagnéticos.

Queremos agradecerle que haya decidido adquirir este producto. Estamos seguros de que sabrá apreciar su gran fiabilidad y calidad, y el cuidado y el respeto por el consumidor con el que ha sido diseñado y elaborado.

Fabricado por:
Ningbo Kanghong Electrical Appliance, Co, Ltd. Zonghan Development Area, Cixi City, Ningbo, Zhejiang Province- People's Republic of China.
Importado por:
Envases Farmacéuticos, S.A. Igarsa, 17 – 28860 Paracuellos de Jarama (Madrid) – Spain

Precaución consulte los documentos Adjuntos

Dispositivo Tipo B. Dispositivo tipo humano

No debe eliminarse junto con residuos urbanos no seleccionados.

Producto tipo II